



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции							
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другии ф-ции)	
		Блок управления	Двигатель и трансмиссия с электронным управлением	-	√	√	√	√	√	Помощь при работе	
			Двигатель	-	√	√	√	√	√	√	Помощь при работе
			Трансмиссия с электронным управлением	-	√	√	√	√	√	√	Помощь при работе
			Круиз-контроль	-	√	√	√	√	√	-	-
			Двигатель (левый ряд цилиндров)	-	√	√	√	√	√	√	-
			Двигатель (правый ряд цилиндров)	-	√	√	√	√	√	-	Помощь при работе
			HV аккумуляторная батарея	-	√	√	√	√	√	√	-
			Регулирование состава смеси	-	√	√	√	√	√	√	-
			Вариатор	-	√	√	√	√	√	√	-
			Остановка и движение вперед	-	√	√	√	√	√	√	-
			Многорежимная МКПП	-	√	√	√	√	√	√	-
			Radar Cruise	-	√	√	√	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
			Laser cruise	-	√	√	√	-	-	-
			Генератор электродвигателя	-	√	√	√	-	-	-
		Шасси	ABS/VSC/TRC	-	√	√	√	√	√	Помощь при работе
			Ситсема регулирования высоты подвески	-	√	√	√	√	-	-
			Пневматическая подвеска	-	√	√	√	√	-	-
			Индикатор АКПП	-	√	√	√	√	-	-
			Гидроусилитель руля	-	√	√	√	-	√	Помощь при работе
			Управление трансмиссией	-	√	√	√	√	√	-
			Подвеска с электронным управлением	-	√	√	√	√	-	-
			Полный привод	-	√	√	√	√	-	-
			С-ма контроля давления в шинах	-	√	√	√	-	-	Помощь при работе
			Рулевой механизм с переменным передаточным отношением	-	√	√	√	-	√	Помощь при работе
			Стабилизатор	-	√	√	√	-	-	-
			Интеллектуальная с-ма помощи при парковке	-	√	√	-	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другие ф-ции)
			Электронный стояночный тормоз	-	√	√	√	√	√	-
			С-ма помощи удерживания ряда движения	-	√	√	√	-	-	-
			Передн. Стабилизатор	-	√	√	√	√	-	-
			Задн. Стабилизатор	-	√	√	√	√	-	-
			Адаптивные передние фары	-	√	√	√	√	-	-
			Кондиционер	-	√	√	√	√	-	-
			Задняя подъемная дверь	-	√	√	√	√	-	-
			Кузов	-	√	√	√	√	-	-
			Кузов 2	-	√	-	√	√	-	-
			Кузов 3	-	√	-	√	√	-	-
			Кузов 4	-	√	-	√	√	-	-
			Кузов 5	-	-	-	√	√	-	-
			Снятие парктроника	-	√	√	√	√	-	-
			Переключатели приборной панели	-	-	-	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другие ф-ции)
	China		Электродвигатель двери водителя	-	√	√	√	√	-	-
			Переключатели сиденья водителя	-	-	-	√	√	-	-
			Шлюз	-	√	√	-	-	-	-
			Приборы	-	-	-	√	√	-	-
			Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-
			Л Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-
			П Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-
			Обнаружение пассажира	-	√	√	√	-	-	-
			Электродвигатель двери пассажира	-	√	√	√	√	-	-
			Сиденье пассажира	-	-	-	√	√	-	-
			Контроль подачи питания	-	√	√	-	-	-	-
			Датчик дождя	-	-	-	√	-	-	-
			Переключатели области задних сидений	-	-	-	√	-	-	-
			Электродвигатель ЛЗ двери	-	√	√	√	√	-	-
		ЛЗ сиденье	-	-	-	√	√	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другии ф-ции)
		Кузов	ПЗ дверь	-	√	√	√	√	-	-
			ПЗ сиденье	-	-	-	√	√	-	-
			Сдвижной люк в крыше	-	-	-	√	√	-	-
			Подушка безопасности	-	√	√	√	-	-	Помощь при работе
			Раздвижная крыша	-	√	√	√	-	-	-
			Переключатели на руле	-	-	-	√	-	-	-
			Наклонное и телескопическое релеовое колесо	-	√	√	√	√	√	-
			Стеклоочиститель	-	-	-	√	√	-	-
			Главный кузов	-	√	√	√	√	-	Помощь при работе
			Toyota безопасная система защиты	-	√	√	√	√	-	-
			Доступ и Запуск	-	√	√	√	√	-	-
			HV Шлюз	-	√	√	√	-	-	-
			С-ма ночного видения	-	√	√	√	√	-	-
			Автоматическое выравнивание передних фар	-	√	√	√	√	-	-
			BEAN шлюз	-	√	√	-	-	-	-
		Приложение шлюз	-	√	√	√	-	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другие ф-ции)
			Кондиционер ЛП сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Кондиционер ПП сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			CAN шлюз	-	√	√	-	-	-	-
			ЕСМ шлюз	-	√	√	√	-	-	-
			ЕСВ (Тормозная система с электронным управлением)	-	√	√	√	-	-	-
			WIP(система для предотвращения травм шейного отдела)	-	√	√	√	-	-	-
			Переключатель центральной консоли	-	-	√	√	-	-	-
			Переключатели области задних сидений	-	√	√	√	√	-	-
			Кондиционер ЛЗ сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Кондиционер ПЗ сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Управление питанием	-	√	√	√	√	√	-
			Активная система защиты головы правой стороны	-	√	√	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
			Активная система защиты головы левой стороны	-	√	√	√	√	-	-
			Приборная панель	-	√	√	√	√	-	-
			Противоугонная система	-	√	√	√	√	-	1.Регистрация ключа 2.Удаление ключа 3.Выключение авто р егистрации
			Предварительное столкновение	-	√	√	√	√	-	-
			Замок рулевого механизма	-	√	√	√	√	-	-
			Двигатель и трансмиссия с электронным управлением	-	√	√	√	√	√	Помощь при работе
			Двигатель	-	√	√	√	√	√	Помощь при работе
			Трансмиссия с электронным управлением	-	√	√	√	√	√	Помощь при работе
			Круиз-контроль	-	√	√	√	√	-	-
			Двигатель (левый ряд цилиндров)	-	√	√	√	√	√	-
			Двигатель (правый ряд цилиндров)	-	√	√	√	√	-	Помощь при работе



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
		Блок управления	HV аккумуляторная батарея	-	√	√	√	√	√	-
			Регулирование состава смеси	-	√	√	√	√	√	-
			Вариатор	-	√	√	√	√	√	-
			Остановка и движение вперед	-	√	√	√	√	√	-
			Многорежимная МКПП	-	√	√	√	√	√	-
			Radar Cruise	-	√	√	√	-	-	-
			Laser cruise	-	√	√	√	-	-	-
			Генератор электродвигателя	-	√	√	√	-	-	-
			ABS/VSC/TRC	-	√	√	√	√	√	Помощь при работе
			Ситсема регулированя высоты подвески	-	√	√	√	√	-	-
			Пневматическая подвеска	-	√	√	√	√	-	-
			Индикатор АКПП	-	√	√	√	√	-	-
			Гидроусилитель руля	-	√	√	√	-	√	Помощь при работе



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
		Шасси	Управление трансмиссией	-	√	√	√	√	√	-
			Подвеска с электронным управлением	-	√	√	√	√	-	-
			Полный привод	-	√	√	√	√	-	-
			С-ма контроля давления в шинах	-	√	√	√	-	-	Помощь при работе
			Рулевой механизм с переменным передаточным отношением	-	√	√	√	-	√	Помощь при работе
			Стабилизатор	-	√	√	√	-	-	-
			Интеллектуальная с-ма помощи при парковке	-	√	√	-	-	-	-
			Электронный стояночный тормоз	-	√	√	√	√	√	-
			С-ма помощи удерживания ряда движения	-	√	√	√	-	-	-
			Передн. Стабилизатор	-	√	√	√	√	-	-
			Задн. Стабилизатор	-	√	√	√	√	-	-
		Адаптивные передние фары	-	√	√	√	√	-	-	
		Кондиционер	-	√	√	√	√	-	-	
		Задняя подъемная дверь	-	√	√	√	√	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другии ф-ции)
	Европа		Кузов	-	√	√	√	√	-	-
		Кузов 2	-	√	-	√	√	-	-	
		Кузов 3	-	√	-	√	√	-	-	
		Кузов 4	-	√	-	√	√	-	-	
		Кузов 5	-	-	-	√	√	-	-	
		Снятие парктроника	-	√	√	√	√	-	-	
		Переключатели приборной панели	-	-	-	√	-	-	-	
		Электродвигатель двери водителя	-	√	√	√	√	-	-	
		Переключатели сиденья водителя	-	-	-	√	√	-	-	
		Шлюз	-	√	√	-	-	-	-	
		Приборы	-	-	-	√	√	-	-	
		Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-	
		Л Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
			П Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-
			Обнаружение пассажира	-	√	√	√	-	-	-
			Электродвигатель двери пассажира	-	√	√	√	√	-	-
			Сиденте пассажира	-	-	-	√	√	-	-
			Контраль подачи питания	-	√	√	-	-	-	-
			Датчик дождя	-	-	-	√	-	-	-
			Переключатели области задних сидений	-	-	-	√	-	-	-
			Электродвигатель ЛЗ двери	-	√	√	√	√	-	-
			ЛЗ сиденье	-	-	-	√	√	-	-
			ПЗ дверь	-	√	√	√	√	-	-
			ПЗ сиденье	-	-	-	√	√	-	-
			Сдвижной люк в крыше	-	-	-	√	√	-	-
			Подушка безопасности	-	√	√	√	-	-	Помощь при работе
			Раздвижная крыша	-	√	√	√	-	-	-
		Кузов	Переключатели на руле	-	-	-	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
			Наклонное и телескопическое релевое колесо	-	√	√	√	√	√	-
			Стеклоочиститель	-	-	-	√	√	-	-
			Главный кузов	-	√	√	√	√	-	Помощь при работе
			Toyota безопасная система защиты	-	√	√	√	√	-	-
			Доступ и Запуск	-	√	√	√	√	-	-
			HV Шлюз	-	√	√	√	-	-	-
			С-ма ночного видения	-	√	√	√	√	-	-
			Автоматическое выравнивание передних фар	-	√	√	√	√	-	-
			BEAN шлюз	-	√	√	-	-	-	-
			Приложение шлюз	-	√	√	√	-	-	-
			Кондиционер ЛП сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Кондиционер ПП сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			CAN шлюз	-	√	√	-	-	-	-
			ECM шлюз	-	√	√	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другие ф-ции)
			ECB (Тормозная система с электронным управлением)	-	√	√	√	-	-	-
			WIL(система для предотвращения травм шейного отдела)	-	√	√	√	-	-	-
			Переключатель центральной консоли	-	-	√	√	-	-	-
			Переключатели области задних сидений	-	√	√	√	√	-	-
			Кондиционер ЛЗ сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Кондиционер ПЗ сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Управление питанием	-	√	√	√	√	√	-
			Активная система защиты головы правой стороны	-	√	√	√	√	-	-
			Активная система защиты головы левой стороны	-	√	√	√	√	-	-
			Приборная панель	-	√	√	√	√	-	-
			Противоугонная система	-	√	√	√	√	-	1.Регистрация ключа 2.Удаление ключа 3.Выключение авто регистрации



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другии ф-ции)
			Предварительное столкновение	-	√	√	√	√	-	-
			Замок рулевого механизма	-	√	√	√	√	-	-
		Блок управления	Двигатель и трансмиссия с электронным управлением	-	√	√	√	√	√	-
			Двигатель	-	√	√	√	√	√	-
			Трансмиссия с электронным управлением	-	√	√	√	√	√	-
			Круиз-контроль	-	√	√	√	√	-	-
			Двигатель (левый ряд цилиндров)	-	√	√	√	√	√	-
			Двигатель (правый ряд цилиндров)	-	√	√	√	√	-	-
			HV аккумуляторная батарея	-	√	√	√	√	√	-
			Регулирование состава смеси	-	√	√	√	√	√	-
			Вариатор	-	√	√	√	√	√	-
			Остановка и движение вперед	-	√	√	√	√	√	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции							
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другие ф-ции)	
			Многорежимная МКПП	-	√	√	√	√	√	-	
			Radar Cruise	-	√	√	√	-	-	-	
			Laser cruise	-	√	√	√	-	-	-	
			Генератор электродвигателя	-	√	√	√	-	-	-	
		Шасси	ABS/VSC/TRC	-	√	√	√	√	√	-	
			Система регулирования высоты подвески	-	√	√	√	√	√	-	-
			Пневматическая подвеска	-	√	√	√	√	√	-	-
			Индикатор АКПП	-	√	√	√	√	√	-	-
			Гидроусилитель руля	-	√	√	√	√	-	√	-
			Управление трансмиссией	-	√	√	√	√	√	√	-
			Подвеска с электронным управлением	-	√	√	√	√	√	√	-
			Полный привод	-	√	√	√	√	√	√	-
			С-ма контроля давления шин	-	√	√	√	√	-	-	-
			Рулевой механизм с переменным передаточным отношением	-	√	√	√	√	-	√	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другие ф-ции)
			Стабилизатор	-	√	√	√	-	-	-
			Интеллектуальная с-ма помощи при парковке	-	√	√	-	-	-	-
			Электронный стояночный тормоз	-	√	√	√	√	√	-
			С-ма помощи удерживания ряда движения	-	√	√	√	-	-	-
			Передн. Стабилизатор	-	√	√	√	√	-	-
			Задн. Стабилизатор	-	√	√	√	√	-	-
			Адаптивные передние фары	-	√	√	√	√	-	-
			Кондиционер	-	√	√	√	√	-	-
			Задняя подъемная дверь	-	√	√	√	√	-	-
			Кузов	-	√	√	√	√	-	-
			Кузов 2	-	√	-	√	√	-	-
			Кузов 3	-	√	-	√	√	-	-
			Кузов 4	-	√	-	√	√	-	-
			Кузов 5	-	-	-	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
OBDII разъем	Япония		Снятие парктроника	-	√	√	√	√	-	-
			Переключатели приборной панели	-	-	-	√	-	-	-
			Электродвигатель двери водителя	-	√	√	√	√	-	-
			Переключатели сиденья водителя	-	-	-	√	√	-	-
			Шлюз	-	√	√	-	-	-	-
			Приборы	-	-	-	√	√	-	-
			Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-
			Л Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-
			П Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-
			Обнаружение пассажира	-	√	√	√	-	-	-
			Электродвигатель двери пассажира	-	√	√	√	√	-	-
			Сиденье пассажира	-	-	-	√	√	-	-
			Контроль подачи питания	-	√	√	-	-	-	-
Датчик дождя	-	-	-	√	-	-	-			



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
		Кузов	Переключатели области задних сидений	-	-	-	√	-	-	-
			Электродвигатель ЛЗ двери	-	√	√	√	√	-	-
			ЛЗ сиденье	-	-	-	√	√	-	-
			ПЗ дверь	-	√	√	√	√	-	-
			ПЗ сиденье	-	-	-	√	√	-	-
			Сдвижной люк в крыше	-	-	-	√	√	-	-
			Подушка безопасности	-	√	√	√	-	-	-
			Раздвижная крыша	-	√	√	√	-	-	-
			Переключатели на руле	-	-	-	√	-	-	-
			Наклонное и телескопическое релевое колесо	-	√	√	√	√	√	-
			Стеклоочиститель	-	-	-	√	√	-	-
			Главный кузов	-	√	√	√	√	-	-
			Toyota безопасная система защиты	-	√	√	√	√	-	-
			Доступ и Запуск	-	√	√	√	√	-	-
			HV Шлюз	-	√	√	√	-	-	-
		С-ма ночного видения	-	√	√	√	√	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другие ф-ции)
			Автоматическое выравнивание передних фар	-	√	√	√	√	-	-
			BEAN шлюз	-	√	√	-	-	-	-
			Приложение шлюз	-	√	√	√	-	-	-
			Кондиционер ЛП сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Кондиционер ПП сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			CAN шлюз	-	√	√	-	-	-	-
			ECM шлюз	-	√	√	√	-	-	-
			ECB (Тормозная система с электронным управлением)	-	√	√	√	-	-	-
			WIL(система для предотвращения травм шейного отдела)	-	√	√	√	-	-	-
			Переключатель центральной консоли	-	-	√	√	-	-	-
			Переключатели области задних сидений	-	√	√	√	√	-	-
			Кондиционер ЛЗ сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Кондиционер ПЗ сиденья	-	√	-	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другие ф-ции)
			Управление питанием	-	√	√	√	√	√	-
			Активная система защиты головы правой стороны	-	√	√	√	√	-	-
			Активная система защиты головы левой стороны	-	√	√	√	√	-	-
			Приборная панель	-	√	√	√	√	-	-
			Противоугонная система	-	√	√	√	√	-	-
			Предварительное столкновение	-	√	√	√	√	-	-
			Замок рулевого механизма	-	√	√	√	√	-	-
			Двигатель и трансмиссия с электронным управлением	-	√	√	√	√	√	-
			Двигатель	-	√	√	√	√	√	-
			Трансмиссия с электронным управлением	-	√	√	√	√	√	-
			Круиз-контроль	-	√	√	√	√	-	-
			Двигатель (левый ряд цилиндров)	-	√	√	√	√	√	-
			Двигатель (правый ряд цилиндров)	-	√	√	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
		Блок управления	NV аккумуляторная батарея	-	√	√	√	√	√	-
			Регулирование состава смеси	-	√	√	√	√	√	-
			Вариатор	-	√	√	√	√	√	-
			Остановка и движение вперед	-	√	√	√	√	√	-
			Многорежимная МКПП	-	√	√	√	√	√	-
			Radar Cruise	-	√	√	√	-	-	-
			Laser cruise	-	√	√	√	-	-	-
			Генератор электродвигателя	-	√	√	√	-	-	-
			ABS/VSC/TRC	-	√	√	√	√	√	-
			Ситсема регулированиа высоты подвески	-	√	√	√	√	-	-
			Пневматическая подвеска	-	√	√	√	√	-	-
			Индикатор АКПП	-	√	√	√	√	-	-
			Гидроусилитель руля	-	√	√	√	-	√	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
		Шасси	Управление трансмиссией	-	√	√	√	√	√	-
			Подвеска с электронным управлением	-	√	√	√	√	-	-
			Полный привод	-	√	√	√	√	-	-
			С-ма контроля давления в шинах	-	√	√	√	-	-	-
			Рулевой механизм с переменным передаточным отношением	-	√	√	√	-	√	-
			Стабилизатор	-	√	√	√	-	-	-
			Интеллектуальная с-ма помощи при парковке	-	√	√	-	-	-	-
			Электронный стояночный тормоз	-	√	√	√	√	√	-
			С-ма помощи удерживания ряда движения	-	√	√	√	-	-	-
			Передн. Стабилизатор	-	√	√	√	√	-	-
			Задн. Стабилизатор	-	√	√	√	√	-	-
		Адаптивные передние фары	-	√	√	√	√	-	-	
		Кондиционер	-	√	√	√	√	-	-	
		Задняя подъемная дверь	-	√	√	√	√	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
	Северная Америка		Кузов	-	√	√	√	√	-	-
		Кузов 2	-	√	-	√	√	-	-	
		Кузов 3	-	√	-	√	√	-	-	
		Кузов 4	-	√	-	√	√	-	-	
		Кузов 5	-	-	-	√	√	-	-	
		Снятие парктроника	-	√	√	√	√	-	-	
		Переключатели приборной панели	-	-	-	√	-	-	-	
		Электродвигатель двери водителя	-	√	√	√	√	-	-	
		Переключатели сиденья водителя	-	-	-	√	√	-	-	
		Шлюз	-	√	√	-	-	-	-	
		Приборы	-	-	-	√	√	-	-	
		Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-	
		Л Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
		Кузов	П Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-
			Обнаружение пассажира	-	√	√	√	-	-	-
			Электродвигатель двери пассажира	-	√	√	√	√	-	-
			Сиденте пассажира	-	-	-	√	√	-	-
			Контраль подачи питания	-	√	√	-	-	-	-
			Датчик дождя	-	-	-	√	-	-	-
			Переключатели области задних сидений	-	-	-	√	-	-	-
			Электродвигатель ЛЗ двери	-	√	√	√	√	-	-
			ЛЗ сиденье	-	-	-	√	√	-	-
			ПЗ дверь	-	√	√	√	√	-	-
			ПЗ сиденье	-	-	-	√	√	-	-
			Сдвижной люк в крыше	-	-	-	√	√	-	-
			Подушка безопасности	-	√	√	√	-	-	-
			Раздвижная крыша	-	√	√	√	-	-	-
		Переключатели на руле	-	-	-	√	-	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
			Наклонное и телескопическое релевое колесо	-	√	√	√	√	√	-
			Стеклоочиститель	-	-	-	√	√	-	-
			Главный кузов	-	√	√	√	√	-	-
			Toyota безопасная система защиты	-	√	√	√	√	-	-
			Доступ и Запуск	-	√	√	√	√	-	-
			HV Шлюз	-	√	√	√	-	-	-
			С-ма ночного видения	-	√	√	√	√	-	-
			Автоматическое выравнивание передних фар	-	√	√	√	√	-	-
			BEAN шлюз	-	√	√	-	-	-	-
			Приложение шлюз	-	√	√	√	-	-	-
			Кондиционер ЛП сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Кондиционер ПП сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			CAN шлюз	-	√	√	-	-	-	-
			ECM шлюз	-	√	√	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другие ф-ции)
			ECB (Тормозная система с электронным управлением)	-	√	√	√	-	-	-
			WIL(система для предотвращения травм шейного отдела)	-	√	√	√	-	-	-
			Переключатель центральной консоли	-	-	√	√	-	-	-
			Переключатели области задних сидений	-	√	√	√	√	-	-
			Кондиционер ЛЗ сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Кондиционер ПЗ сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Управление питанием	-	√	√	√	√	√	-
			Активная система защиты головы правой стороны	-	√	√	√	√	-	-
			Активная система защиты головы левой стороны	-	√	√	√	√	-	-
			Приборная панель	-	√	√	√	√	-	-
			Противоугонная система	-	√	√	√	√	-	-
			Предварительное столкновение	-	√	√	√	√	-	-
			Замок рулевого механизма	-	√	√	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)	
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр		
		Блок управления	Двигатель и трансмиссия с электронным управлением	-	√	√	√	√	√	Помощь при работе	
			Двигатель	-	√	√	√	√	√	√	Помощь при работе
			Трансмиссия с электронным управлением	-	√	√	√	√	√	√	Помощь при работе
			Круиз-контроль	-	√	√	√	√	√	-	-
			Двигатель (левый ряд цилиндров)	-	√	√	√	√	√	√	-
			Двигатель (правый ряд цилиндров)	-	√	√	√	√	√	-	Помощь при работе
			HV аккумуляторная батарея	-	√	√	√	√	√	√	-
			Регулирование состава смеси	-	√	√	√	√	√	√	-
			Вариатор	-	√	√	√	√	√	√	-
			Остановка и движение вперед	-	√	√	√	√	√	√	-
			Многорежимная МКПП	-	√	√	√	√	√	√	-
			Radar Cruise	-	√	√	√	-	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)	
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр		
			Laser cruise	-	√	√	√	-	-	-	
			Генератор электродвигателя	-	√	√	√	-	-	-	
		Шасси	ABS/VSC/TRC	-	√	√	√	√	√	Помощь при работе	
			Ситсема регулирования высоты подвески	-	√	√	√	√	-	-	-
			Пневматическая подвеска	-	√	√	√	√	-	-	-
			Индикатор АКПП	-	√	√	√	√	-	-	-
			Гидроусилитель руля	-	√	√	√	-	√	Помощь при работе	
			Управление трансмиссией	-	√	√	√	√	√	-	-
			Подвеска с электронным управлением	-	√	√	√	√	-	-	-
			Полный привод	-	√	√	√	√	-	-	-
			С-ма контроля давления в шинах	-	√	√	√	-	-	Помощь при работе	
			Рулевой механизм с переменным передаточным отношением	-	√	√	√	-	√	Помощь при работе	
			Стабилизатор	-	√	√	√	-	-	-	-
			Интеллектуальная с-ма помощи при парковке	-	√	√	-	-	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другие ф-ции)
			Электронный стояночный тормоз	-	√	√	√	√	√	-
			С-ма помощи удерживания ряда движения	-	√	√	√	-	-	-
			Передн. Стабилизатор	-	√	√	√	√	-	-
			Задн. Стабилизатор	-	√	√	√	√	-	-
			Адаптивные передние фары	-	√	√	√	√	-	-
			Кондиционер	-	√	√	√	√	-	-
			Задняя подъемная дверь	-	√	√	√	√	-	-
			Кузов	-	√	√	√	√	-	-
			Кузов 2	-	√	-	√	√	-	-
			Кузов 3	-	√	-	√	√	-	-
			Кузов 4	-	√	-	√	√	-	-
			Кузов 5	-	-	-	√	√	-	-
			Снятие парктроника	-	√	√	√	√	-	-
			Переключатели приборной панели	-	-	-	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другие ф-ции)
	Другие		Электродвигатель двери водителя	-	√	√	√	√	-	-
			Переключатели сиденья водителя	-	-	-	√	√	-	-
			Шлюз	-	√	√	-	-	-	-
			Приборы	-	-	-	√	√	-	-
			Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-
			Л Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-
			П Зеркало заднего вида	-	-	-	√	√	-	-
			Обнаружение пассажира	-	√	√	√	-	-	-
			Электродвигатель двери пассажира	-	√	√	√	√	-	-
			Сиденье пассажира	-	-	-	√	√	-	-
			Контроль подачи питания	-	√	√	-	-	-	-
			Датчик дождя	-	-	-	√	-	-	-
			Переключатели области задних сидений	-	-	-	√	-	-	-
			Электродвигатель ЛЗ двери	-	√	√	√	√	-	-
		ЛЗ сиденье	-	-	-	√	√	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
		Кузов	ПЗ дверь	-	√	√	√	√	-	-
			ПЗ сиденье	-	-	-	√	√	-	-
			Сдвижной люк в крыше	-	-	-	√	√	-	-
			Подушка безопасности	-	√	√	√	-	-	Помощь при работе
			Раздвижная крыша	-	√	√	√	-	-	-
			Переключатели на руле	-	-	-	√	-	-	-
			Наклонное и телескопическое релевое колесо	-	√	√	√	√	√	-
			Стеклоочиститель	-	-	-	√	√	-	-
			Главный кузов	-	√	√	√	√	-	Помощь при работе
			Toyota безопасная система защиты	-	√	√	√	√	-	-
			Доступ и Запуск	-	√	√	√	√	-	-
			HV Шлюз	-	√	√	√	-	-	-
			С-ма ночного видения	-	√	√	√	√	-	-
			Автоматическое выравнивание передних фар	-	√	√	√	√	-	-
			BEAN шлюз	-	√	√	-	-	-	-
		Приложение шлюз	-	√	√	√	-	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	Примечания (другие ф-ции)
			Кондиционер ЛП сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Кондиционер ПП сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			CAN шлюз	-	√	√	-	-	-	-
			ЕСМ шлюз	-	√	√	√	-	-	-
			ЕСВ (Тормозная система с электронным управлением)	-	√	√	√	-	-	-
			WIP(система для предотвращения травм шейного отдела)	-	√	√	√	-	-	-
			Переключатель центральной консоли	-	-	√	√	-	-	-
			Переключатели области задних сидений	-	√	√	√	√	-	-
			Кондиционер ЛЗ сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Кондиционер ПЗ сиденья	-	√	-	√	√	-	-
			Управление питанием	-	√	√	√	√	√	-
			Активная система защиты головы правой стороны	-	√	√	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другии ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
			Активная система защиты головы левой стороны	-	√	√	√	√	-	-
			Приборная панель	-	√	√	√	√	-	-
			Противоугонная система	-	√	√	√	√	-	1.Регистрация ключа 2.Удаление ключа 3.Выключение авто регистрации
			Предварительное столкновение	-	√	√	√	√	-	-
			Замок рулевого механизма	-	√	√	√	√	-	-
Соответствие ECU двигателя		-	-	-	-	-	-	-	Соответствие ECU двигателя	
17PIN/22PIN разъем		Ситсема двигателя 2	-	√	√	√	-	-	-	
		АКПП	-	√	√	-	-	-	-	
		Взрывобезопасная тормозная система	-	√	√	-	-	-	-	
		Ситсема круиз-контроля	-	√	√	-	-	-	-	
		Дополнительная вспомогательная система защиты пассажира	-	√	√	-	-	-	-	
Противоугонная система		Smart card (интеллектуальная карта) CANBUS	-	-	-	-	-	-	Добавление Smart card, Удаление Smart card, Сброс Smart card	
		Старая Smart card	-	-	-	-	-	-	Удаление Smart card	



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель:	Toyota
Версия:	V7.6

Разъем	Область	Режим	Система	Ф-ции						Примечания (другие ф-ции)
				Инф. о системе	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест активации	Стоп-кадр	
			Crown smart card	-	-	-	-	-	-	Соответствие
			Электронная противоугонная система	-	√	√	-	-	-	Добавление ключа, утеря всех ключей

Обозначения: √ обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию; - обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию