



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель: Renault

Версия ПО: V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
MEGANEIII /SCENICIII	Система впрыска	√	√	√	√	-	-	-
	A.B.S	√	√	√	√	-	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	-	-	-
	УСН	√	√	√	√	-	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	-	-	-
	Кондиционер	√	√	√	√	-	-	-
	АКПП	√	√	√	-	-	-	-
	Стояночный тормоз	√	√	√	√	-	-	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	-	-	-
	UPC	√	√	√	√	-	-	-
	Блок люка в крыше	√	√	√	√	-	-	-
	Освещение	√	√	√	-	-	-	-
	PARKING PROX CAN	√	√	√	√	-	-	-
	Дверь водителя	√	√	√	√	-	-	-
	Дверь пассажира	√	√	√	√	-	-	-
	Положение водителя	√	√	√	-	-	-	-
	Блок связи	√	√	√	√	-	-	-
	Радио	√	√	√	√	-	-	-
Мультимедийный интерфейс	√	√	√	√	-	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
	Мультимедийное соединение	√	√	√	√	-	-	-
KOLEOS-QM5 (CAN-BUS)	Система впрыска	√	√	√	√	√	-	-
	A.B.S	√	√	√	√	√	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	-	-	-	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Стояночный тормоз	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	√	-	-
	UPC	√	√	√	√	√	-	-
	Шины	√	√	√	√	√	-	-
	Полный привод	√	√	√	√	√	-	-
	PARKING PROX CAN	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Автомат. передн. фары	√	√	√	√	√	-	-
	Блок связи	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Радио	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Мультимедийный интерфейс	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Усилитель	√	√	√	√	√	-	-
	Мультимедийное соединение	√	√	√	√	√	-	-
Индикатор разряда	√	√	√	√	√	-	-	
	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
SCENIC II (CAN-BUS)	A.B.S	√	√	√	√	√	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Стояночный тормоз	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	UPC	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	PARKING PROX CAN	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Блок связи	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Радио	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Мультимедийный интерфейс	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Газовый впрыск	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Индикатор разряда	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
AVANTIME	UCH	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Система впрыска	√	√	√	√	√	-	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Приборная панель	√	√	√	√	-	-	-
	UCH	√	√	√	√	-	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
Кондиционер	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Освещение	√	√	√	√	-	-	-
	Индикатор разряда	√	√	√	√	-	-	-
	Отопитель	√	-	-	√	√	-	-
СЛЮИИ	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	-	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	-	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Газовый впрыск	√	√	√	√	√	-	-
СЛЮИИИ	Система впрыска	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	A.B.S	√	√	√	√	√	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	УРС	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	Шины	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	Освещение	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	Блок связи	√	√	√	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
	Радио	√	√	√	√	√	-	-
	Мультимедийный интерфейс	√	√	√	√	√	-	-
	Мультимедийное соединение	√	√	√	√	√	-	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
CLIOV6	Система впрыска	√	√	√	√	√	-	-
	УСН	√	√	√	√	-	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	-	-
CLIOV6ph2	Система впрыска	√	√	√	√	√	-	-
	УСН	√	√	√	√	-	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	-	-	-
CLIOIph2/3/4	Система впрыска	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	УСН	√	√	√	√	-	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	-	-	-
	АКПП	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	Газовый впрыск	√	√	√	√	√	-	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	-	-	-
Освещение	√	√	√	√	-	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
	Индикатор разряда	√	√	√	√	-	-	-
DUSTER	Система впрыска	√	√	√	√	√	-	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Полный привод	√	√	√	√	√	-	-
	Радио	√	√	√	√	√	-	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	УСН	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	-	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	√	-	-
	TABLEAU CLIM	√	√	√	√	√	-	-
	ESPACE	Система впрыска	√	√	√	√	√	-
a.b.s		√	√	√	√	√	-	-
Приборная панель		√	-	-	√	-	Чтение конфигураций	-
УСН		√	-	-	√	-	Чтение конфигураций	-
Подушки/Преднатяжители		√	√	√	√	√	-	-
Кондиционер		√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
АКПП		√	√	√	√	√	-	-
Освещение		√	√	√	√	-	-	-
Индикатор разряда		√	√	√	√	-	-	-
Отопитель		√	-	-	√	√	-	-
	Хэндс-фри брелок	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
ESPACÉIV	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	A.B.S	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Стояночный тормоз	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Индикатор разряда	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Отопитель	√	√	√	√	√	-	-
ESPACÉIVph2	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Стояночный тормоз	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Освещение	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	PARKING PROX CAN	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Блок связи	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Радио	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Мультимедийный интерфейс	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Мультимедийное соединение	√	√	√	√	√	-	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Отопитель	√	√	√	√	√	-	-
KANGOOMUX	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	Газовый впрыск	√	√	√	√	√	-	-
KANGOO	Система впрыска	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	УСН	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	-	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Газовый впрыск	√	√	√	√	√	-	-
	SUPERVISOR	√	-	-	√	√	-	-
	Инвертор	√	-	-	√	-	-	-
	Отопитель	√	-	-	√	√	-	-
	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	A.B.S	√	√	√	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
KANGOO II	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	√	-	-
	УРС	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Блок связи	√	√	√	√	√	-	-
	Радио	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Мультимедийный интерфейс	√	√	√	√	√	-	-
	Мультимедийное соединение	√	√	√	√	√	-	-
	Блок адаптации	√	√	√	√	√	-	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Система впрыска	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	А.В.С	√	√	√	√	-	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	-	-	-
	УСН	√	√	√	√	-	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	-	-	-
	Кондиционер	√	√	√	√	-	-	-
	АКПП	√	√	√	√	-	-	-
	Стояночный тормоз	√	√	√	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
LAGUNAIII	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	-	-	-
	UPC	√	√	√	√	-	-	-
	Освещение	√	√	√	√	-	-	-
	Полный привод	√	√	√	-	-	-	-
	PARKING PROX CAN	√	√	√	√	-	-	-
	Дверь водителя	√	√	√	√	-	-	-
	Дверь пассажира	√	√	√	√	-	-	-
	Положение водителя	√	√	√	√	-	-	-
	Левостороннее управление	√	-	-	√	-	-	-
	Правостороннее управление	√	-	-	√	-	-	-
	Блок связи	√	√	√	√	-	-	-
	Радио	√	√	√	√	-	-	-
	Мультимедийный интерфейс	√	√	√	√	-	-	-
	Усилитель	√	√	√	-	-	-	-
	Мультимедийное соединение	√	√	√	√	-	-	-
LAGUNAII	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	UCH	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
	Газовый впрыск	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Индикатор разряда	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Отопитель	√	√	√	√	√	-	-
LAGUNA	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	√	-	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	-	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	-	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	√	-	-
	Голосовой синтезатор	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Положение водителя	√	√	√	√	√	-	-
LAGUNApH2	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	-	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
Голосовой синтезатор	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
	Газовый впрыск	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	√	-	-
	Положение водителя	√	√	√	√	√	-	-
LAGUNA I ph2	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Освещение	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Блок связи	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Хэндс-фри брелок	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Радио	10477Отсутствует						
	a.b.s	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Отопитель	√	√	√	√	√	-	-
	Стояночный тормоз	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Система впрыска	√	√	√	√	-	-	-
	a.b.s	√	-	-	-	-	-	-
	Приборная панель	√	-	-	-	-	-	-
	УСН	√	-	-	-	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
LATITUDE/SM5	Подушки/Преднатяжители	√	-	-	-	-	-	-
	Кондиционер	文						
	АКПП	件						
	Стояночный тормоз	不						
	Гидроусилитель переменной эффективности	存						
	UPC	在						
	Освещение	√	-	-	-	-	-	-
	PARKING PROX CAN	√	√	√	√	-	-	-
	Дверь водителя	√	-	-	-	-	-	-
	Дверь пассажира	√	√	√	-	-	-	-
	Положение водителя	√	√	√	-	-	-	-
	Левостороннее управление	√	-	-	-	-	-	-
	Правостороннее управление	√	-	-	-	-	-	-
	Блок связи	√	√	√	√	-	-	-
	Радио	√	-	-	-	-	-	-
	Мультимедийный интерфейс	√	√	√	-	-	-	-
	Усилитель	√	-	-	-	-	-	-
Мультимедийное соединение	√	√	√	-	-	-	-	
MAST.PRO.ph2	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	UCH	√	√	√	√	-	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
	Блок адаптации	√	-	-	√	-	-	-
	DRIVING SCHOOL UNIT	√	-	-	√	-	-	-
MAST.PRO.ph3	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Блок связи	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	UCH	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Блок адаптации	√	√	√	√	√	-	-
MASTERPROP.	Система впрыска	√	√	√	√	√	-	-
	uch	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
MASTER	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	-	-	-
	UCH	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	-	-	-
	Управляемая подвеска	√	√	√	√	√	-	-
	Система впрыска	√	√	√	√	-	-	-
	a.b.s	√	√	√	√	-	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	-	-	-
	UCH	√	√	√	√	-	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	-	-	-
	Кондиционер	√	√	√	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
MASTER III	АКПП	√	√	√	-	-	-	-
	UPC	√	√	√	√	-	-	-
	Освещение	√	√	√	√	-	-	-
	Интеллектуальный доступ без ключа	√	-	-	-	-	-	-
	Блок связи	√	√	√	√	-	-	-
	Радио	√	√	√	√	-	-	-
	Мультимедийный интерфейс	√	√	√	√	-	-	-
	Мультимедийное соединение	√	√	√	√	-	-	-
	Блок адаптации	√	√	√	√	-	-	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	-	-	-
MASTERph2	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	UCH	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Блок адаптации	√	-	-	√	-	-	-
	DRIVING SCHOOL UNIT	√	-	-	√	-	-	-
	Управляемая подвеска	√	√	√	√	√	-	-
	С-ма помощи при парковке	√	-	-	√	-	Чтение конфигураций	-
	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Блок связи	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
MASTERph3	UCH	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	TABLEAU CLIM	√	√	√	√	√	-	-
	Блок адаптации	√	√	√	√	√	-	-
	Управляемая подвеска	√	√	√	√	√	-	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
MEGANЕII	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	UCH	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	UPC	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Блок люка в крыше	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Освещение	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Блок связи	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Газовый впрыск	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	TABLEAU CLIM	√	√	√	√	√	-	-
Индикатор разряда	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
	Лев. COSLAD	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Пав. COSLAD	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
MEGANE/SCEN	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	-	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Газовый впрыск	√	√	√	√	√	-	-
	Шины	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	Блок люка в крыше	√	√	√	√	√	-	-
	Положение водителя	√	√	√	√	√	-	-
MODUS	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	УРС	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
Шины	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
	Освещение	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Хэндс-фри брелок	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
NEW SM3/FLUENCE/ MEGANE	Система впрыска	√	√	√	√	-	-	-
	a.b.s	√	√	√	√	-	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	-	-	-
	УСН	√	√	√	√	-	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	-	-	-
	Кондиционер	√	√	√	√	-	-	-
	АКПП	√	√	√	√	-	-	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	-	-	-
	UPC	√	√	√	√	-	-	-
	Блок люка в крыше	√	√	√	√	-	-	-
	Освещение	√	√	√	-	-	-	-
	PARKING PROX CAN	√	√	√	√	-	-	-
	Дверь водителя	√	√	√	√	-	-	-
	Блок связи	√	√	√	√	-	-	-
	Радио	√	√	√	√	-	-	-
	Мультимедийный интерфейс	√	√	√	√	-	-	-
	Усилитель	√	√	√	-	-	-	-
	Мультимедийное соединение	√	√	√	√	-	-	-
	TABLEAU CLIM	√	√	√	√	√	-	-
Система впрыска	√	√	√	√	√	-	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
SANDERO	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Радио	√	√	√	√	√	-	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	УСН	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Газовый впрыск	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	TABLEAU CLIM	√	√	√	√	√	-	-
SCENICII	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Стояночный тормоз	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	UPC	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	PARKING PROX CAN	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Блок связи	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Радио	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
	Мультимедийный интерфейс	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Газовый впрыск	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Индикатор разряда	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
THALIA/SYMB L	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	-	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	-	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	-	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
THALIA/SYMB. 2	Система впрыска	√	√	√	√	√	-	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	УСН	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	-	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	-	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	-	-	-
TABLEAU CLIM	√	√	√	√	√	-	-	
	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	-	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
TRAFICIIph2/3	Блок связи	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Радио	√	√	√	√	√	-	-
	Мультимедийный интерфейс	√	√	√	√	√	-	-
	Мультимедийное соединение	√	√	√	√	√	-	-
	UCH	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Блок адаптации	√	√	√	√	√	-	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Отопитель	√	√	√	√	√	-	-
TRAFICII	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	UCH	√	√	√	√	-	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Блок адаптации	√	-	-	√	-	-	-
	DRIVING SCHOOL UNIT	√	-	-	√	-	-	-
	С-ма помощи при парковке	2405Отсутствует						
Отопитель	√	-	-	√	√	-	-	
	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
TWINGO II	UCH	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Тахометр/счетчик	√	-	-	√	√	Чтение конфигураций	-
	Радио	√	√	√	√	√	-	-
	Мультимедийный интерфейс	√	√	√	√	√	-	-
	Мультимедийное соединение	√	√	√	√	√	-	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
TWINGOph2	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	-	-	-
	UCH	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Газовый впрыск	√	√	√	√	√	-	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	502Отсутствует						
	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Хэндс-фри брелок	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
VELSATIS	УСН	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Регулятор расстояния	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Стояночный тормоз	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Шины	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Индикатор разряда	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Отопитель	√	√	√	√	√	-	-
VELSATISph2	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	АКПП	√	√	√	√	√	-	-
	Стояночный тормоз	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Освещение	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	PARKING PROX CAN	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Блок связи	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Хэндс-фри брелок	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Радио	10477Отсутствует						
	a.b.s	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	УСН	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
	С-ма помощи при парковке	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	Отопитель	√	√	√	√	√	-	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
WIND	Система впрыска	√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
	a.b.s	√	√	√	√	√	-	-
	Приборная панель	√	√	√	√	√	-	-
	УСН	√	√	√	√	√	-	-
	Подушки/Преднатяжители	√	√	√	√	√	-	-
	Кондиционер	√	√	√	√	√	-	-
	Блок люка в крыше	√	√	√	√	√	-	-
	Радио	√	√	√	√	√	-	-
	Мультимедийный интерфейс	√	√	√	√	√	-	-
	Мультимедийное соединение	√	√	√	√	√	-	-
	Гидроусилитель переменной эффективности	√	√	√	√	√	-	-
	LOGAN	Система впрыска	√	√	√	√	√	-
АКПП		√	√	√	√	√	-	-
a.b.s		√	√	√	√	√	-	-
УСН		√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
Подушки/Преднатяжители		√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
Газовый впрыск		√	√	√	√	√	Чтение конфигураций	-
Гидроусилитель переменной эффективности		√	√	√	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	Renault
Версия ПО:	V6.8

Автомобиль	Системы	Ф-ции						
		Инф. о системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Функц. Тест	Особые ф-ции	Другие
	TABLEAU CLIM	√	√	√	√	√	-	-

Обозначения: √ обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию; - обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию