

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroBus	2011	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2011	D6CB(L-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2011	D6CB(L-ENG)		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2011	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2011	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2011	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2011	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2011	D6CA(L-ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2011	D6CA(L-ENG)		ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2011	D6CA(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2011	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2011	D6AB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2011	D6AB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2011	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AV	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus			ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2010	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2010	D6CB(L-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2010	D6CB(L-ENG)		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2010	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2010	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2010	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2010	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2010	D6CA	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2010	D6CA		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2010	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2010	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2010	D6AB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2010	D6AB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2010	D6AB	ETACS	ETACS	√	0	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus		D6AC	Engine	D6AC						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AV	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus			ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2009	D6CB	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2009	D6CB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2009	D6CB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2009	D6CB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2009	D6CB	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2009	D6CB	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2009	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2009	D6CA	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2009	D6CA		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2009	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2009	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2009	D6AB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2009	D6AB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2009	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AV	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus			ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2008	D6CB	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2008	D6CB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2008	D6CB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2008	D6CB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2008	D6CB	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2008	D6CB	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2008	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroBus	2008	D6CA	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2008	D6CA		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2008	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2008	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2008	D6AB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2008	D6AB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2008	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AV	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus			ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2007	D6CB	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2007	D6CB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2007	D6CB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2007	D6CB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2007	D6CB	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2007	D6CB	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2007	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2007	D6CA	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2007	D6CA		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2007	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2007	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2007	D6AB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2007	D6AB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2007	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AV	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-



FCAR Лист спецификации Hyundai_v6.10

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroBus	2006	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2006	D6CA	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2006	D6CA		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2006	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2006	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2006	D6AB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2006	D6AB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2006	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AV	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus			ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2005	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2005	D6CA	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2005	D6CA		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2005	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2005	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2005	D6AB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2005	D6AB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2005	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AV	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus			ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2004	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2004	D6CA	ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus	2004	D6CA		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2004	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroBus	2004	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2004	D6AB	ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus	2004	D6AB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2004	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AV	ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus			ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus	2003	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2003		ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus	2003			ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2003	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AV	ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2002	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2002		ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus	2002			ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2002	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2002		ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus	2002			ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2002	D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroBus	2002		ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus	2002			ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2002	D6AV	ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus	2002			ABS(KNORR)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroBus	2002	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2001	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AV	ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2000	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	2000		ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus	2000			ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	2000	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroBus			ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus		D6AV	ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus				ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	1999	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus	1999		ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus	1999			ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus	1999	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai				ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai					ABS(KNORR)						-
Hyundai			D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai				ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai					ABS(KNORR)						-
Hyundai			D6AV	ABS	ABS(BOSCH)						-
Hyundai					ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	Engine	C6AE(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	Engine	C6AE(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)		D6CC(L-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2009		ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008		ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008		ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2007	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2007		ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2007			ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2007			ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2007	C6AC(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2007	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2006	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2006		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2006			ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2006	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2006	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2006	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2006	C6AC(Q-CNG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2006	C6AC(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2006	D6AB(Q-DD EN	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2006		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2006			ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2006	D6AB(Q-DD EN	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2005	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2005	D6CB(L-ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2005	D6CB(L-ENG)		ABS(BOSCH)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroBus(KOR)	2005	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2005	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2005		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2005			ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2005		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2005	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2005	D6AB(Q-DD ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2005	D6AB(Q-DD ENG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2005	D6AB(Q-DD ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004			ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004			ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004	D6CA(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004			ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004			ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2004	D6AB(Q-DD ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2003	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2003		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2003			ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2003	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2003		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2003			ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2003	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2002	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2002	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-



FCAR Лист спецификации Hyundai_v6.10

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroBus(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2001	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2001		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2001			ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2001	D6AB(Q-DD EN	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2000	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2000		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2000			ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	2000	D6AB(Q-DD EN	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroBus(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroBus(KOR)	1999	D6AB(Q-DD EN	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai				ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai					ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity	2012	D6HA	Engine	D6HA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012		AT	ZF DCOMAT4	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012			ZF DCOMAT2	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012			ZF ECOLIFE	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012		ABS	ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012			RETARDER(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012		DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2012			DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2012			DTG(10EM)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2012		BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012		ABS	ABS(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012			ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012	C6AE	AT	ZF ECOMAT4(5HP502)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012			ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012			ZF ECOLIFE	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012		ABS	ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012			RETARDER(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012		DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2012			DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2012			DTG(10EM)	√	√	√	√	-	-



FCAR Лист спецификации Hyundai_v6.10

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroCity	2012			DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2012		Suspension	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012		BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012	D6AC	Engine	D6AC	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012		ABS	ABS(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012			ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012	C6AB	ABS	ABS(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012			ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012	C6AC	AT	ZF ECOLIFE	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012			ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012			ZF ECOMAT4(5HP502)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012		ABS	ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012			RETARDER(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012		DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2012			DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2012			DTG(10EM)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2012		Suspension	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2012		BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2011	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2011		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2011			ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2011	D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroCity	2011		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2011			ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2011	C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroCity	2011		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2011			ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2011	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2011	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOMAT4	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2011	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOMAT2	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2011	D6HA(H-ENG)		Allison ATM(T350R)						-
Hyundai	AeroCity	2011	D6HA(H-ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2011	D6HA(H-ENG)		ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2011	D6HA(H-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2011	D6HA(H-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2011	C6AE(Q-CNG)	Engine	C6AE(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroCity	2011	C6AE(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT4(5HP502)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2011	C6AE(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2011	C6AE(Q-CNG)	AT	Allison ATM(T350R)						-
Hyundai	AeroCity	2011	C6AE(Q-CNG)	AT	ZF ECOLIFE	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2011	C6AE(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2011	C6AE(Q-CNG)	RETARDEF	RETARDEF(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2011	C6AE(Q-CNG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2011	C6AE(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2010	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2010	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOMAT4	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2010	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2010	D6HA(H-ENG)		Allison ATM(T350R)						-
Hyundai	AeroCity	2010	D6HA(H-ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2010	D6HA(H-ENG)		ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2010	D6HA(H-ENG)	INTARDEF	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	2010	D6HA(H-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity		D6AB	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2009	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2008	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-



FCAR Лист спецификации Hyundai_v6.10

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2007	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2006	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2005	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity	2004	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS(BOSCH)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroCity		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity	2003	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity	2002	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity	2001	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity	2000	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity		C6AB	Engine	C6AB						-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity	1999	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity	1998	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity	1998		ABS	ABS(KNORR)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroCity	1998			ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG_10EM)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOMAT4(5HP502)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	AT	Allison ATM(T350R)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOLIFE	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	RETARDEF	RETARDER(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011			DTG(10EM)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT4(5HP502)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	AT	Allison ATM(T350R)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	AT	ZF ECOLIFE	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	RETARDEF	RETARDER(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011			DTG(10EM)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	Engine	C6AE(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT4(5HP502)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	AT	Allison ATM(T350R)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	AT	ZF ECOLIFE	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	RETARDEF	RETARDER(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG_10EM)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOMAT4(5HP502)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	AT	Allison ATM(T350R)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOLIFE	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	RETARDEF	RETARDER(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010			DTG(10EM)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT4(5HP502)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	AT	Allison ATM(T350R)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	AT	ZF ECOLIFE	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	RETARDEF	RETARDER(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010			DTG(10EM)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	Engine	C6AE(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT4(5HP502)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	AT	Allison ATM(T350R)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	AT	ZF ECOLIFE	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	RETARDEF	RETARDER(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	AT	Allison ATM(T350R)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOMAT4(5HP502)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	RETARDEF	RETARDER(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	AT	Allison ATM(T350R)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT4(5HP502)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	RETARDEF	RETARDER(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	AT	Allison ATM(T350R)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOMAT4(5HP502)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	AT	ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	RETARDEF	RETARDER(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	AT	Allison ATM(T350R)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT4(5HP502)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	AT	ZF ECOMAT2(4HP590)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	RETARDEF	RETARDER(VOICE)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2007	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroCity(KOR)	2007	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2007	C6AC(Q-CNG)		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2007	C6AC(Q-CNG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2007	C6AC(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2007	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2007	D6AB(Q-DD ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2007	D6AB(Q-DD ENG)		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2007	D6AB(Q-DD ENG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2007	D6AB(Q-DD ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2006	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2006	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2006	C6AC(Q-CNG)		ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2006	C6AC(Q-CNG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2006	C6AC(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2006	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2006	D6AB(Q-DD ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2006	D6AB(Q-DD ENG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2006	D6AB(Q-DD ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2005	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)			ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2005	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)		D6AB(Q-DD ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)		D6AB(Q-DD ENG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2005	D6AB(Q-DD ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2004	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)			ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2004	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)		D6AB(Q-DD ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)		D6AB(Q-DD ENG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2004	D6AB(Q-DD ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2003	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2003	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-



FCAR Лист спецификации Hyundai_v6.10

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroCity(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2002	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2002	D6AB(Q-DD EN	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2001	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2001	D6AB(Q-DD EN	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2000	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	2000	D6AB(Q-DD EN	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroCity(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroCity(KOR)	1999	D6AB(Q-DD EN	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai				ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai					ABS(BOSCH)						-
Hyundai		1998	D6AB(Q-DD EN	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai				ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai					ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroTown	2012	D6GA	Engine	D6GA(G-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroTown	2012		ABS	ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroTown	2012		DTG/DIS	DTG(10EM)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	AeroTown	2012		BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai					ABS6(KNORR)						-
Hyundai				ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown	2012	D6BR	ABS	ABS(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroTown	2012			ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroTown	2012		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown	2011	D6GA(G-ENG)	ETACS	ETACS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	AeroTown		D6GA(G-ENG)	Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai	AeroTown			AT	Allison ATM(S-2500)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroTown			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown			ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown	2010	D6GA(G-ENG)	Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai	AeroTown			AT	Allison ATM(S-2500)						-
Hyundai	AeroTown			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2010	D6GA(G-ENG)	ETACS	ETACS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	AeroTown	2010	D6BR	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2010			ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2010		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown	2010	D6BR	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2010			ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2010		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown	2009	D6DA	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2009		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown	2009	D6BR	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2009			ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2009		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown	2008	D6DA	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2008		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown		D6BR	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2008		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown	2007	D6DA	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2007		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown		D6BR	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2007		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown	2006	D6DA	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2006		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown		D6BR	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2006		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown	2005	D6DA	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown				ABS6(KNORR)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroTown	2005	D6BR	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2005	D6DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown	2004		ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroTown				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2004	D6BR	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroTown				ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown	2004	D6DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2011		Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai					D6GA(G-ENG_10EM)						-
Hyundai				ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2011	D6GA(G-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	AeroTown(KOR)			DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2010	D6GA(G-ENG)	Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)				D6GA(G-ENG_10EM)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2010	D6GA(G-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	AeroTown(KOR)			DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2009	D6GA(G-ENG)	Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2009	D6GA(G-ENG)	ETACS	ETACS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	AeroTown(KOR)	2008	D6GA(G-ENG)	Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2008	D6GA(G-ENG)	ETACS	ETACS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	AeroTown(KOR)	2007	D6DA(KK-ENG)	Engine	D6DA(KK-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroTown(KOR)		D6DA(KK-ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)		D6DA(KK-ENG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)		D6DA(KK-ENG)		ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2007	D6DA(KK-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2006	D6DA(KK-ENG)	Engine	D6DA(KK-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2006	D6DA(KK-ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2006	D6DA(KK-ENG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2006	D6DA(KK-ENG)		ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2006	D6DA(KK-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	AeroTown(KOR)	2005	D6DA(KK-ENG)	Engine	D6DA(KK-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2005	D6DA(KK-ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2005	D6DA(KK-ENG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2005	D6DA(KK-ENG)		ABS6(KNORR)						-
Hyundai	AeroTown(KOR)	2005	D6DA(KK-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2012	D4DD	Engine	D4DD	√	√	√	√	√	-
Hyundai	County	2012		ABS	ABS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	County	2012		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2012	D4GA	Engine	D4GA(F-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	County	2012			D4GA(F-ENG_10EM)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	County	2012		ABS	ABS(MOBIS)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	County	2012		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2012	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2012	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2012	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2012	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2012	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2011	D4DD	Engine	D4DD						-
Hyundai				ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai					ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2011	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2011	D4AF	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2011	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2011	D4AL	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2011	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2011	D4DC	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2011			ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2011	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2011	D4DA	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2011	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2010	D4DD	Engine	D4DD						-
Hyundai	County			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	County				ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2010	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2010	D4AF	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2010	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2010		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2010	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	County	2010		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2010	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2010		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2010	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2010		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2010	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2009		Engine	D4DD						-
Hyundai	County			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	County				ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2009	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2009	D4AF	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2009	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2009		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2009	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2009		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2009	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2009		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2009	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2009		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2009	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2008		Engine	D4DD						-
Hyundai	County			ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2008	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2008	D4AF	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2008	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2008	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2008	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2008	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2008	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2008	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2007		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2007	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2007		ABS	ABS(NIAB)						-



FCAR Лист спецификации Hyundai_v6.10

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	County	2007	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2007		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2007	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2007		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2007	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2006		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2006	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2006		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2006	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2006		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2006	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2006		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2006	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2006		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2006	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2005		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2005	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2005		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2005	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2005		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2005	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2005		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2005	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2005		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2005	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2004		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2004	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2004		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2004	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2004		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2004	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2004		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2004	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	County	2004		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	County	2004	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2011		Engine	D4GA(F-ENG)						-
Hyundai					D4GA(F-ENG_10EM)					-	
Hyundai				ABS	ABS(MOBIS)					-	

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	e-Country(KOR)	2011	D4GA(F-ENG)	ABS	ABS(HPB)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2011	D4GA(F-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2011	D4GA(F-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Country(KOR)		D4GA(F-ENG)		DTG(10EM)						-
Hyundai	e-Country(KOR)	2010	D4GA(F-ENG)	Engine	D4GA(F-ENG)						-
Hyundai	e-Country(KOR)		D4GA(F-ENG)		D4GA(F-ENG_10EM)						-
Hyundai	e-Country(KOR)		D4GA(F-ENG)	ABS	ABS(MOBIS)						-
Hyundai	e-Country(KOR)	2010	D4GA(F-ENG)	ABS	ABS(HPB)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2010	D4GA(F-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2010	D4GA(F-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Country(KOR)		D4GA(F-ENG)		DTG(10EM)						-
Hyundai	e-Country(KOR)	2009	D4GA(F-ENG)	Engine	D4GA(F-ENG)						-
Hyundai	e-Country(KOR)		D4GA(F-ENG)	ABS	ABS(MOBIS)						-
Hyundai	e-Country(KOR)	2009	D4GA(F-ENG)	ABS	ABS(HPB)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2009	D4GA(F-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2009	D4GA(F-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2008	D4GA(F-ENG)	Engine	D4GA(F-ENG)						-
Hyundai	e-Country(KOR)	2008	D4GA(F-ENG)	ABS	ABS(HPB)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2008	D4GA(F-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2008	D4GA(F-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2007	D4DD(W-ENG)	Engine	D4DD(W-ENG)						-
Hyundai	e-Country(KOR)	2007	D4DD(W-ENG)	ABS	ABS(HPB)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2007	D4DD(W-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2006		Engine	D4DD(W-ENG)						-
Hyundai	e-Country(KOR)	2006	D4DD(W-ENG)	ABS	ABS(HPB)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	e-Country(KOR)				ABS(NIAB)						-
Hyundai	e-Country(KOR)	2006	D4DD(W-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2005	D4DD(W-ENG)	Engine	D4DD(W-ENG)						-
Hyundai	e-Country(KOR)			ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	e-Country(KOR)	2005	D4DD(W-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Country(KOR)	2004	D4DD(W-ENG)	Engine	D4DD(W-ENG)						-
Hyundai	e-Country(KOR)			ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	e-Country(KOR)	2004	D4DD(W-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2011	D6GA(G-ENG)	Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai					D6GA(G-ENG_10EM)						-
Hyundai				ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2011	D6GA(G-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2011		DTG/DIS	DTG(10EM)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2011	C6GA(G-CNG)	Engine	C6GA(G-CNG)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2011	C6GA(G-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2011	C6GA(G-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2011	C6GA(G-CNG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2011	C6GA(G-CNG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2010	D6GA(G-ENG)	Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)				D6GA(G-ENG_10EM)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2010	D6GA(G-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2010		DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2010	C6GA(G-CNG)	Engine	C6GA(G-CNG)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2010	C6GA(G-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2010	C6GA(G-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2010	C6GA(G-CNG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2010	C6GA(G-CNG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2009	D6GA(G-ENG)	Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2009	D6GA(G-ENG)	ETACS	ETACS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2009	C6DA(KK-CNG)	Engine	C6DA(KK-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2009	C6DA(KK-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2009	C6DA(KK-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2008	D6GA(G-ENG)	Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)			ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2008	D6GA(G-ENG)	ETACS	ETACS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2008	C6DA(KK-CNG)	Engine	C6DA(KK-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2008	C6DA(KK-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2008	C6DA(KK-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2007	C6DA(KK-CNG)	Engine	C6DA(KK-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2007	C6DA(KK-CNG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2007	C6DA(KK-CNG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2007	C6DA(KK-CNG)		ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2007	C6DA(KK-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2007	DB9A(OM906)	Engine	GLOBAL900(PLD)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2007	DB9A(OM906)	Engine	GLOBAL900(ADM)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2007	DB9A(OM906)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2007	DB9A(OM906)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2007	DB9A(OM906)		ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2007	DB9A(OM906)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-



FCAR Лист спецификации Hyundai_v6.10

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2006	C6DA(KK-CNG)	Engine	C6DA(KK-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2006	C6DA(KK-CNG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2006	C6DA(KK-CNG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2006	C6DA(KK-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2006	DB9A(OM906)	Engine	GLOBAL900(PLD)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2006	DB9A(OM906)	Engine	GLOBAL900(ADM)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2006	DB9A(OM906)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2006	DB9A(OM906)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2006	DB9A(OM906)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2005	C6DA(KK-CNG)	Engine	C6DA(KK-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2005	C6DA(KK-CNG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2005	C6DA(KK-CNG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2005	C6DA(KK-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2005	DB9A(OM906)	Engine	GLOBAL900(PLD)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2005	DB9A(OM906)	Engine	GLOBAL900(ADM)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2005	DB9A(OM906)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2005	DB9A(OM906)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2005	DB9A(OM906)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2004	C6DA(KK-CNG)	Engine	C6DA(KK-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2004	C6DA(KK-CNG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2004	C6DA(KK-CNG)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2004	C6DA(KK-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2004	DB9A(OM906)	Engine	GLOBAL900(PLD)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2004	DB9A(OM906)	Engine	GLOBAL900(ADM)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2004	DB9A(OM906)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2004	DB9A(OM906)		ABS(BOSCH)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2004	DB9A(OM906)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2003	DB9A(OM906)	Engine	GLOBAL900(PLD)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2003	DB9A(OM906)	Engine	GLOBAL900(ADM)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)			ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2002	DB9A(OM906)	Engine	GLOBAL900(PLD)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Global900/GreenCity(KOR)	2002	DB9A(OM906)	Engine	GLOBAL900(ADM)	-	√	√	√	√	-
Hyundai				ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai					ABS(BOSCH)						-
Hyundai	HD120	2012	D6GA	Engine	D6GA(G-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	HD120	2012		ABS	Easy Hill Start	√	√	√	√	√	-
Hyundai	HD120	2012		Immobilizer	Immobilizer	√	√	√	√	-	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	HD120	2012		DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	HD120	2012			DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD120	2012			DTG(10EM)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	HD120	2012			DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	HD120	2011	D6BR	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai			D6DA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		2010	D6BR	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai			D6DA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		2009	D6BR	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai			D6DA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		2008	D6BR	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai			D6DA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		2007	D6BR	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai			D6DA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		2006	D6BR	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai			D6DA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		2005	D6BR	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai			D6DA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		2004	D6BR	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai			D6DA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		2003	D6BR	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai			D6DA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		2002	D6BR	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai			D6DA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	5Ton Truck(KOR)	2004	D6DA(KK-ENG)	AT	Allison ATM(S-2000)						-
Hyundai				ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		2003	D6DA(KK-ENG)	AT	Allison ATM(S-2000)						-
Hyundai				ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		2002	D6DA(KK-ENG)	AT	Allison ATM(S-2000)						-
Hyundai				ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		2001	D6DA(KK-ENG)	AT	Allison ATM(S-2000)						-
Hyundai				ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		2000	D6DA(KK-ENG)	AT	Allison ATM(S-2000)						-
Hyundai				ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		1999	D6DA(KK-ENG)	AT	Allison ATM(S-2000)						-
Hyundai				ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai		1998	D6DA(KK-ENG)	AT	Allison ATM(S-2000)						-
Hyundai				ABS	ABS(WABCO)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai		1997	D6DA(KK-ENG)	AT	Allison ATM(S-2000)						-
Hyundai				ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012	D4DD	Engine	D4DD	√	√	√	√	√	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012		ABS	ABS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012	D4GA	Engine	D4GA(F-ENG_10EM)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012			D4GA(F-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012		ABS	ABS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012			ABS(MOBIS)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012		Immobilizer	Immobilizer	√	√	√	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012		ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012		DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012			DTG(10EM)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012	D4BB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2012	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011	D4GA(F-ENG)	Engine	D4GA(F-ENG)						-
Hyundai				ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011	D4GA(F-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011	D4GA(F-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011	D4DD	Engine	D4DD						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011			ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011	D4BB	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011	D4BB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011		ABS	ABS(WABCO)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2011	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010		Engine	D4GA(F-ENG)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010	D4GA(F-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010	D4GA(F-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010	D4DD	Engine	D4DD						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010			ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010	D4BB	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010	D4BB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2010	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009		Engine	D4DD						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65				ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009	D4BB	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009	D4BB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2009	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008		Engine	D4DD						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65			ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008	D4BB	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008	D4BB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2008	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007		Engine	D4DD						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65			ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007	D4BB	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007	D4BB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2007	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2006		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2006	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2006	D4AL	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2006	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2006		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2006	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2006		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2006	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2006		ABS	ABS(NIAB)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2006	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2005		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2005	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2005	D4AL	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2005	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2005		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2005	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2005		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2005	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2005		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2005	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2004		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2004	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2004	D4AL	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2004	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2004		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2004	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2004		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2004	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2004		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD35/HD45/HD55/HD65	2004	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2011		Engine	D4GA(F-ENG)						-
Hyundai					D4GA(F-ENG_10EM)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2011	D4GA(F-ENG)	ABS	ABS(HPB)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2011	D4GA(F-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2011	D4GA(F-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)		D4GA(F-ENG)		DTG(10EM)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2010	D4GA(F-ENG)	Engine	D4GA(F-ENG)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)		D4GA(F-ENG)		D4GA(F-ENG_10EM)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)		D4GA(F-ENG)	ABS	ABS(MOBIS)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2010	D4GA(F-ENG)	ABS	ABS(HPB)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2010	D4GA(F-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2010	D4GA(F-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)		D4GA(F-ENG)		DTG(10EM)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2009	D4GA(F-ENG)	Engine	D4GA(F-ENG)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)		D4GA(F-ENG)	ABS	ABS(MOBIS)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2009	D4GA(F-ENG)	ABS	ABS(HPB)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2009	D4GA(F-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2009	D4GA(F-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2008	D4GA(F-ENG)	Engine	D4GA(F-ENG)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2008	D4GA(F-ENG)	ABS	ABS(HPB)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2008	D4GA(F-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2008	D4GA(F-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2007	D4DD(W-ENG)	Engine	D4DD(W-ENG)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2007	D4DD(W-ENG)	ABS	ABS(HPB)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2007	D4DD(W-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2006	D4DD(W-ENG)	Engine	D4DD(W-ENG)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2006	D4DD(W-ENG)	ABS	ABS(HPB)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)		D4DD(W-ENG)		ABS(NIAB)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2006	D4DD(W-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2005	D4DD(W-ENG)	Engine	D4DD(W-ENG)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2005	D4DD(W-ENG)	ABS	ABS(HPB)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)		D4DD(W-ENG)		ABS(NIAB)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2005	D4DD(W-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2004	D4DD(W-ENG)	Engine	D4DD(W-ENG)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)			ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	e-Mighty(KOR)	2004	D4DD(W-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011	D4GA(F-ENG)	Engine	D4GA(F-ENG)						-
Hyundai				ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011	D4GA(F-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011	D4GA(F-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011	D4DD	Engine	D4DD						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011			ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011	D4BB	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011	D4BB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011		ABS	ABS(WABCO)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2011	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010		Engine	D4GA(F-ENG)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010	D4GA(F-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010	D4GA(F-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010	D4DD	Engine	D4DD						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010			ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010	D4BB	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010	D4BB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2010	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009		Engine	D4DD						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78				ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009	D4BB	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009	D4BB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2009	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008		Engine	D4DD						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	HD72/HD75/HD78			ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008	D4BB	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008	D4BB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2008	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007		Engine	D4DD						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78			ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007	D4DD	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007	D4BB	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007	D4BB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2007	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2006		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2006	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2006	D4AL	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2006	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2006		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2006	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2006		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2006	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2006		ABS	ABS(NIAB)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2006	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2005		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2005	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2005	D4AL	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2005	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2005		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2005	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2005		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2005	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2005		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2005	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2004		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2004	D4AF	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2004	D4AL	ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2004	D4AL	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2004		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2004	D4DC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2004		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2004	D4DB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2004		ABS	ABS(NIAB)						-
Hyundai	HD72/HD75/HD78	2004	D4DA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011		Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai					D6GA(G-ENG_10EM)						-
Hyundai				AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai				ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai				EHS	Easy Hill Start						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	D6GA(G-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	D6GA(G-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	D6GA(G-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	D6GA(G-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	D6GA(G-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	D6GA(G-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	C6GA(G-CNG)	Engine	C6GA(G-CNG)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	C6GA(G-CNG)	AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	C6GA(G-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	C6GA(G-CNG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	C6GA(G-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	C6GA(G-CNG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	C6GA(G-CNG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	C6DA(KK-CNG)	Engine	C6DA(KK-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	C6DA(KK-CNG)	AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	C6DA(KK-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	C6DA(KK-CNG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2011	C6DA(KK-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	D6GA(G-ENG)	Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)				D6GA(G-ENG_10EM)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)			AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)			EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	D6GA(G-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	D6GA(G-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	D6GA(G-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	D6GA(G-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	D6GA(G-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	D6GA(G-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	C6GA(G-CNG)	Engine	C6GA(G-CNG)	-	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	C6GA(G-CNG)	AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	C6GA(G-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	C6GA(G-CNG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	C6GA(G-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	C6GA(G-CNG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	C6GA(G-CNG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	C6DA(KK-CNG)	Engine	C6DA(KK-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	C6DA(KK-CNG)	AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	C6DA(KK-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	C6DA(KK-CNG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2010	C6DA(KK-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2009	D6GA(G-ENG)	Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)			AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2009	D6GA(G-ENG)	ETACS	ETACS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2009	D6GA(G-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2009	D6GA(G-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2009	D6GA(G-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2009	C6DA(KK-CNG)	Engine	C6DA(KK-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2009	C6DA(KK-CNG)	AT	Allison ATM(S2500)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2009	C6DA(KK-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2009	C6DA(KK-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2008	D6GA(G-ENG)	Engine	D6GA(G-ENG)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)			AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2008	D6GA(G-ENG)	ETACS	ETACS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2008		IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2008	D6GA(G-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2008	D6GA(G-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	√	√	√	√	расширенные ф-ции
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2008	C6DA(KK-CNG)	Engine	C6DA(KK-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2008	C6DA(KK-CNG)	AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2008	C6DA(KK-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2008	C6DA(KK-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2007	D6DB(K-ENG)	Engine	D6DB(K-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2007	D6DB(K-ENG)	AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2007	D6DB(K-ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2007	D6DB(K-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2007	C6DA(KK-CNG)	Engine	C6DA(KK-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2007	C6DA(KK-CNG)	AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2007	C6DA(KK-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2007	C6DA(KK-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2006	D6DB(K-ENG)	Engine	D6DB(K-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2006	D6DB(K-ENG)	AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2006	D6DB(K-ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2006	D6DB(K-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2006	C6DA(KK-CNG)	Engine	C6DA(KK-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2006	C6DA(KK-CNG)	AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2006	C6DA(KK-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2006	C6DA(KK-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2005	D6DA(KK-ENG)	AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2005	D6DB(K-ENG)	Engine	D6DB(K-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2005	D6DB(K-ENG)	AT	Allison ATM(S2500)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2005	D6DB(K-ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2005	D6DB(K-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2005	C6DA(KK-CNG)	Engine	C6DA(KK-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2005	C6DA(KK-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Mega Truck(KOR)	2005	C6DA(KK-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CC	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CC	Engine	D6CC(L-ENG OBD1)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CC	Brake	ABS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CC	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CC	Suspension	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CB	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CB	Engine	D6CB (Euro4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CB	Brake	ABS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CA	Engine	D6CA (Euro4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CA	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CA	Brake	ABS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6AB	Brake	ABS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6AC	Engine	D6AC	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6AC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2013	D6AV	Brake	ABS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CC	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CC	Engine	D6CC(L-ENG OBD1)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CC	Brake	ABS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CC	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CC	Suspension	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CB	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CB	Engine	D6CB (Euro4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CB	Brake	ABS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CA	Engine	D6CA (Euro4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CA	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CA	Brake	ABS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6AB	Brake	ABS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6AC	Engine	D6AC	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6AC	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2012	D6AV	Brake	ABS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6CC(L-ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6CC(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(Euro 4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6CB(L-ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(Euro 4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6CA(L-ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6CA(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6AB	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2011	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	Heavy Duty Truck			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AV	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6CC(L-ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6CC(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6CB	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6CB	Engine	D6CB(Euro 4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6CB	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6CB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6CA	Engine	D6CA(Euro 4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6CA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6AB	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2010	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	Heavy Duty Truck			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AV	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2009	D6CB	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2009	D6CB	Engine	D6CB(Euro 4 Injection)	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Heavy Duty Truck	2009	D6CB	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2009	D6CB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2009	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2009	D6CA	Engine	D6CA(Euro 4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2009	D6CA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2009	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2009	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2009	D6AB	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2009	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	Heavy Duty Truck			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AV	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2008	D6CB	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2008	D6CB	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2008	D6CB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2008	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2008	D6CA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2008	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2008	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2008	D6AB	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2008	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	Heavy Duty Truck			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AV	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2007	D6CB	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2007	D6CB	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2007	D6CB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2007	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2007	D6CA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2007	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2007	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2007	D6AB	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2007	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2007	D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2007		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2007	D6AV	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2006	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2006	D6CA	ABS	ABS(WABCO)						-



FCAR Лист спецификации Hyundai_v6.10

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Heavy Duty Truck	2006	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2006	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2006	D6AB	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2006	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	Heavy Duty Truck			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AV	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2005	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2005	D6CA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2005	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2005	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2005	D6AB	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2005	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	Heavy Duty Truck			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AV	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2004	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2004	D6CA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2004	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2004	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2004	D6AB	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2004	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	Heavy Duty Truck			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck		D6AV	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck				ABS(BOSCH)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2003	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2003	D6CA	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2003	D6CA	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2003	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2003	D6AB	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Heavy Duty Truck	2003	D6AB	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai			D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai				ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai					ABS(BOSCH)						-
Hyundai			D6AV	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai					ABS(BOSCH)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG_10EM)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	AT	Allison ATM(S-3000)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)		Astronic ATM(ZF12/16AS2301)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	ABS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	AT	Allison ATM(S-3000)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011			DTG(10EM)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	Engine	C6AE(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	AT	Allison ATM(S-3000)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG_10EM)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	AT	Allison ATM(S-3000)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)		Astronic ATM(ZF12/16AS2301)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	ABS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	AT	Allison ATM(S-3000)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010			DTG(10EM)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	Engine	C6AE(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	AT	Allison ATM(S-3000)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	AT	Allison ATM(S-3000)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)		Astronic ATM(ZF12/16AS2301)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	AT	Allison ATM(S-3000)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	AT	Allison ATM(S-3000)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)		Astronic ATM(ZF12/16AS2301)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	AT	Astronic ATM(ZF12/16AS2301)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2007		IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2007	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2007	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2007	C6AC(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2007		IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2007	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2007	D6AB(Q-DD ENG)	AT	Allison ATM(S-3000)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2007	D6AB(Q-DD ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2007	D6AB(Q-DD ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)			IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2006	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2006	D6CB(L-ENG)	AT	Astronic ATM(ZF12/16AS2301)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2006	D6CB(L-ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2006	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2006		IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2006	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2006		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2006	C6AB(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2006		IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2006	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2006	D6AB(Q-DD ENG)	AT	Allison ATM(S-3000)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2006	D6AB(Q-DD ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2006	D6AB(Q-DD ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)			IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2005	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2005	D6CB(L-ENG)	AT	Astronic ATM(ZF12/16AS2301)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2005	D6CB(L-ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2005	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2005		IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2005	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2005		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2005	C6AB(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2005		IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2005	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2005	D6AB(Q-DD ENG)	AT	Allison ATM(S-3000)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2005	D6AB(Q-DD ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2005	D6AB(Q-DD ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)			IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004	D6CB(L-ENG)	AT	Astronic ATM(ZF12/16AS2301)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004	D6CB(L-ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004		IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004	D6CA(L-ENG)	AT	Astronic ATM(ZF12/16AS2301)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004	D6CA(L-ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004	D6CA(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004		IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004	C6AB(Q-CNG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004		IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004	D6AB(Q-DD ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2004	D6AB(Q-DD ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)			IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2003	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2003		AT	Astronic ATM(ZF12/16AS2301)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2003		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2003	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2003		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2003	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2002	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2002		AT	Astronic ATM(ZF12/16AS2301)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2002		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2002	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2002		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2002	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2001	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2001		AT	Astronic ATM(ZF12/16AS2301)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2001		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2001	C6AB(Q-CNG)	Engine	C6AB(Q-CNG)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2001		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2001	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)			ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2000	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2000		AT	Astronic ATM(ZF12/16AS2301)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2000		ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2000	D6AB(Q-DD ENG)	Engine	D6AB(Q-DD ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Power Truck(KOR)	2000	D6AB(Q-DD ENG)	ABS	ABS(WABCO)						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG_10EM)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	EHS	Easy Hill start						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)		ZF Intarder 3						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	ECO	ECO-Drive						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	EMODULE	E-Module						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	Engine	D6CD(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)		ZF Intarder 3						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	ECO	ECO-Drive						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	EMODULE	E-Module						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	Engine	D6CE(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF 16AS230)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	INTARDE	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)		ZF Intarder 3						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	ECO	ECO-Drive						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	EMODULE	E-Module						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	SCR	Selective Catalytic Reduction						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Trago(KOR)	2011	D6CE(L-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG_10EM)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF 16AS230)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	INTARDE	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)		ZF Intarder 3						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	ECO	ECO-Drive						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	EMODULE	E-Module						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	Engine	D6CD(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)		ZF Intarder 3						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	ECO	ECO-Drive						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	EMODULE	E-Module						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	Engine	D6CE(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)		ZF Intarder 3						-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	IMMO	Immobilizer	-	-	-	-	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	ECO	ECO-Drive	-	-	-	-	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	EMODULE	E-Module	-	-	-	-	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	SCR	Selective Catalytic Reduction	-	-	-	-	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)	-	-	-	-	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2010	D6CE(L-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	AT	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	EHS	Easy Hill start	-	-	-	-	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	IMMO	Immobilizer	-	-	-	-	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	ECO	ECO-Drive	-	-	-	-	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	EMODULE	E-Module	-	-	-	-	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	IMMO	Immobilizer	-	-	-	-	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	INTARDE	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	INTARDE	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	INHIBITOR	RANGE INHIBITOR	-	-	-	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	INTARDE	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	AT	Astronic ATM2(ZF16AS230	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	INTARDE	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	ECAS	ECAS(WABCO)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Trago(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	IMMO	Immobilizer						-
Hyundai	Trago(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Trago(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Trago(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe	2012	D6CA	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012			D6CA(Euro 4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		ABS	ABS(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012			ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012	D6AC	Engine	D6AC	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		ABS	ABS(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012			ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012	D6CB	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012			D6CB(Euro 4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		ABS	ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012			ABS(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2012		BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		ABS	ABS(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012			ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012	D6HA	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		ABS	ABS/EBS(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012			Easy Hill Start	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2012			DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe	2012			DTG(10EM)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2012			DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2012		INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		ECO-Drive	ECO-Drive	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012	D6CC	Engine	D6CC(F-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		ABS	ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012			Easy Hill Start	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Universe	2012		BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2012			DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe	2012			DTG(10EM)	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2012			DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2012		ECO-Drive	ECO-Drive	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012	D6AV	ABS	ABS(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012			ABS6(KNORR)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2012		BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6CC(L-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2011	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2011	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe	2011	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(Euro 4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6CB(L-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2011	D6CB(L-ENG)		ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2011	D6CB(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6CB(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2011	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(Eruo 4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6CA(L-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2011	D6CA(L-ENG)		ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2011	D6CA(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6AB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2011	D6AB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2011	D6AB	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	Universe	2011		ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2011			ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2011	D6AC	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6AV	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2011			ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2011	D6AV	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Universe	2011	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6HA(H-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2011	D6HA(H-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6HA(H-ENG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6HA(H-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe	2010	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG JAPAN)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6CC(L-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2010	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2010	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe	2010	D6CB	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6CB	Engine	D6CB(Euro 4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6CB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2010	D6CB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2010	D6CB	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6CB	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6CB	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2010	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6CA	Engine	D6CA(Eruo 4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6CA	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2010	D6CA		ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2010	D6CA	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6AB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2010	D6AB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2010	D6AB	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	Universe	2010		ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2010			ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2010	D6AC	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2010	D6AV	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2010			ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2010	D6AV	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Universe	2009	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG JAPAN)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2009	D6CC(L-ENG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2009	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2009	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2009	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2009	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe	2009	D6CB	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2009	D6CB	Engine	D6CB(Euro 4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2009	D6CB	ABS	ABS6(KNORR)	√					-
Hyundai	Universe	2009	D6CB		ABS(KNORR)	√					-
Hyundai	Universe	2009	D6CB	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2009	D6CB	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2009	D6CB	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2009	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2009	D6CA	Engine	D6CA(Eruo 4 Injection)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2009	D6CA	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2009	D6CA		ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2009	D6CA	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2009	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2009	D6AB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2009	D6AB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2009	D6AB	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2009	D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	Universe	2009		ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2009			ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2009	D6AC	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2009	D6AV	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2009			ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2009	D6AV	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2008	D6CB	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2008	D6CB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2008	D6CB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2008	D6CB	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2008	D6CB	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2008	D6CB	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2008	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2008	D6CA	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2008	D6CA		ABS(KNORR)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Universe	2008	D6CA	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2008	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2008	D6AB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2008	D6AB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2008	D6AB	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2008	D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	Universe	2008		ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2008			ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2008	D6AC	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2008	D6AV	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2008			ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2008	D6AV	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2007	D6CB	Engine	D6CB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2007	D6CB	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2007	D6CB	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2007	D6CB	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2007	D6CB	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe	2007	D6CA	Engine	D6CA	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2007	D6CA	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2007	D6CA		ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2007	D6CA	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2007	D6AB	Engine	D6AB	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2007	D6AB	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2007	D6AB		ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2007	D6AB	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2007	D6AC	Engine	D6AC						-
Hyundai	Universe	2007		ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2007			ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2007	D6AC	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe	2007	D6AV	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2007			ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe	2007	D6AV	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG_10EM)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	ECO	ECO-Drive						-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	Engine	D6CD(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	ABS/EBS	EBS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	ECO	ECO-Drive						-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011			DTG(10EM)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	Engine	C6AE(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	EHS	Easy Hill Start						-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2011	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG_10EM)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	ECO	ECO-Drive						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	Engine	D6CD(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	ABS/EBS	EBS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	EHS	Easy Hill start						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	ECO	ECO-Drive						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	D6CD(L-ENG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010			DTG(10EM)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	Engine	C6AE(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	ABS	ABS6(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	EHS	Easy Hill Start						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG(10EM)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2010	C6AE(Q-CNG)	DTG/DIS	DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	ECO	ECO-Drive						-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	ABS/EBS	ABS/EBS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Universe(KOR)	2009	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2009	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	ECO	ECO-Drive						-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	Engine	C6AC(Q-CNG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Universe(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2008	C6AC(Q-CNG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	ABS	ABS(KNORR)						-
Hyundai	Universe(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	ETACS	ETACS	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Universe(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	ADR	ADR	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	LDWS	LDWS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Universe(KOR)	2007	D6CB(L-ENG)	DTG/DIS	DTG/DIS	√	√	√	√	-	-
Hyundai	New Granbird	2011	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2011	D6CC(L-ENG)	ABS	Knorr ABS6						-
Hyundai	New Granbird	2011	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2011	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2011	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Granbird	2011	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2011	D6HA(H-ENG)	ABS	Knorr ABS6						-
Hyundai	New Granbird	2011	D6HA(H-ENG)	ECAS	Wabco ECAS	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2011	D6HA(H-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2011	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2011	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Granbird	2010	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2010	D6CC(L-ENG)	ABS	Knorr ABS6						-
Hyundai	New Granbird	2010	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2010	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2010	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Granbird	2010	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2010	D6HA(H-ENG)	ABS	Knorr ABS6						-
Hyundai	New Granbird	2010	D6HA(H-ENG)	ECAS	Wabco ECAS						-
Hyundai	New Granbird	2010	D6HA(H-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2010	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2010	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Granbird	2009	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2009	D6CC(L-ENG)	ABS	Knorr ABS6						-
Hyundai	New Granbird	2009	D6CC(L-ENG)	ECAS	Wabco ECAS						-
Hyundai	New Granbird	2009	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2009	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2009	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Granbird	2009	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	New Granbird	2009	D6HA(H-ENG)	ABS	Knorr ABS6						-
Hyundai	New Granbird	2009	D6HA(H-ENG)	ECAS	Wabco ECAS						-
Hyundai	New Granbird	2009	D6HA(H-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2009	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2009	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Granbird	2008	D6CC(L-ENG)	Engine	D6CC(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2008	D6CC(L-ENG)	ABS	Knorr ABS6						-
Hyundai	New Granbird	2008	D6CC(L-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2008	D6CC(L-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2008	D6CC(L-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	New Granbird	2008	D6HA(H-ENG)	Engine	D6HA(H-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2008	D6HA(H-ENG)	ABS	Knorr ABS6						-
Hyundai	New Granbird	2008	D6HA(H-ENG)	INTARDER	ZF Intarder	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2008	D6HA(H-ENG)	BCM	BCM	√	√	√	√	√	-
Hyundai	New Granbird	2008	D6HA(H-ENG)	DTG/DIS	DTG	√	-	-	√	-	-
Hyundai	Granbird	2007	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Granbird			ABS	Knorr ABS6						-
Hyundai	Granbird				Bosch ABS						-
Hyundai	Granbird	2006	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Granbird			ABS	Knorr ABS6						-
Hyundai	Granbird				Bosch ABS						-
Hyundai	Granbird	2005	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Granbird			ABS	Knorr ABS6						-
Hyundai	Granbird				Bosch ABS						-
Hyundai	Granbird	2004	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Granbird	2004		ABS	Knorr ABS6						-
Hyundai	Granbird	2004			Bosch ABS						-
Hyundai	Granbird	2004	D6CB(L-ENG)	Engine	D6CB(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Granbird			ABS	Knorr ABS6						-
Hyundai	Granbird				Bosch ABS						-
Hyundai	Granbird	2003	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Granbird	2003		ABS	Bosch ABS						-
Hyundai	Granbird	2003	D6AB(Q-ENG)	Engine	D6AB(Q-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Granbird			ABS	Bosch ABS						-
Hyundai	Granbird	2002	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Granbird	2002		ABS	Bosch ABS						-
Hyundai	Granbird	2002	D6AB(Q-ENG)	Engine	D6AB(Q-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Granbird			ABS	Bosch ABS						-

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модель	Модель	Г.	Система	Система	Система	Ф-ции					
						Инф. о с-ме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данных	Тест акт-ции	Примечание (другие ф-ции)
Hyundai	Granbird	2001	D6CA(L-ENG)	Engine	D6CA(L-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	Granbird	2001		ABS	Bosch ABS						-
Hyundai	Granbird	2001	D6AB(Q-ENG)	Engine	D6AB(Q-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai				ABS	Bosch ABS						-
Hyundai	KM928	2004	D6AB(Q-ENG)	Engine	D6AB(Q-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	KM928			ABS	Bosch ABS						-
Hyundai	KM928	2003	D6AB(Q-ENG)	Engine	D6AB(Q-ENG)	√	√	√	√	√	-
Hyundai	KM928			ABS	Bosch ABS						-
Hyundai	KM928	2002	D6AB(Q-ENG)	Engine	D6AB(Q-ENG)						-
Hyundai	KM928			ABS	Bosch ABS						-
Hyundai	KM928	2001	D6AB(Q-ENG)	Engine	D6AB(Q-ENG)	√	√	√	√	√	-
				ABS	Bosch ABS						-