



## FCAR Лист спецификации John deere\_v6.61

Обозначения:

- 1.√ : обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию
2. - : обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию
3. по сравнению с предыдущей версией новые ф-ции отмечены красным

Модели	С-ма	С-ма	Ф-ции				Примечание (другие ф-ции)	
			Чтение инф. о версии	Чтение ошибок	История ошибок	Удаление ошибок		Поток данных
Стандартный протокол			√	√	√	√	√	Инф. о версии